



Bara de cosire ROTAKT GC360 – Instructiuni de montaj


1. Ghidati-va dupa imaginea de mai jos, pentru montarea celor 2 suporturi si a lamei de cosire. In partea dreapta este prezentata bara de cosire dupa montarea celor 2 suporturi.



2. Ghidati-va dupa imaginea de mai jos, pentru montarea aparatoarei inferioare. In partea dreapta este prezentata bara de cosire dupa montarea aparatoarei inferioare.



3. Ghidati-va dupa imaginea de mai jos, pentru montarea aparatoarei superioare. In partea dreapta este prezentata bara de cosire dupa montarea aparatoarei superioare.



4. Ghidati-va dupa imaginea de mai jos, pentru montarea manerului. In partea dreapta este prezentata bara de cosire montata complet.

